

Programmera fjärrkontroll base+, pro+, APERTO 550L och 800XL

1. Börja med att montera av plastkåpan som sitter monterad på motorvagnen.



2. Leta upp den röda knappen där det står "Radio" på motorvagnen.

3. Tryck på den röda knappen, nu tänds den röda dioden på CH1 upp.



4. Nu trycker du på önskad knapp på din fjärrkontroll och håller knappen intryckt tills dioden på CH1 har blinkat färdigt.

Nu är fjärrkontrollen inkodad.



Har du en 4-kanals fjärrkontroll så kan du koda in olika funktioner på de olika knapparna om du önskar detta.

Se olika funktioner på olika radiokanaler här intill.

LED	Radiokanal	Inställning/funktion
1	CH1	Impulsdrift
2	CH2	Delöppning/belysningsfunktion
3	CH3	Definierar ÖPPNA
4	CH4	Definierar STÄNGA